



Transport wrażliwych urządzeń

Przesyłanie niektórych urządzeń Phoenix Contact za pomocą firm spedycyjnych i kurierskich wymaga od nadającego przesyłkę odpowiedniego przygotowania urządzenia do transportu, zapakowania oraz zastosowania oznaczeń ostrzegawczych. Nie zastosowanie się do poniższych zaleceń zwiększa ryzyko uszkodzeń transportowych i obciążenia nadającego przesyłkę kosztami naprawy.



Urządzenia drukujące

5147888	BLUEMARK LED
5147777	BLUEMARK X1
5147999	BLUEMARK CLED
5144615	CMS-P1-PLOTTER
5144628	CMS-P1-PLOTTER-KIT
5146464	THERMOMARK CARD
5146477	THERMOMARK ROLL

- Przed zapakowaniem należy przygotować urządzenie do transportu w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- **Transport urządzenia dopuszczalny jest tylko w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku oryginalnego opakowania należy zwrócić się do Zespołu Realizacji Sprzedaży Phoenix Contact celem zamówienia dedykowanego opakowania transportowego.**
- Transport jest dopuszczalny wyłącznie w pozycji pionowej, opakowanie transportowe należy oznaczyć etykietą z oznaczeniem góra / dół 
- Opakowanie transportowe należy oznaczyć etykietą z kieliszkiem „ostrożnie szkło” 



Checkmaster

2838924	CHECKMASTER
2905256	CHECKMASTER 2


- Przed zapakowaniem należy przygotować urządzenie do transportu w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Zaleca się transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Jeśli oryginalne opakowanie nie jest już dostępne, należy użyć innego, podobnego opakowania.
- Transport jest dopuszczalny wyłącznie w pozycji pionowej, opakowanie transportowe należy oznaczyć etykietą z oznaczeniem góra / dół 
- Opakowanie transportowe należy oznaczyć etykietą z kieliszkiem „ostrożnie szkło” 

Listwy kontrolno-pomiarowe

PxC-SKA
PxC-LK

- Transport jest dopuszczalny wyłącznie w pozycji pionowej, opakowanie transportowe należy oznaczyć etykietą z oznaczeniem góra / dół 
- Opakowanie transportowe należy oznaczyć etykietą z kieliszkiem „ostrożnie szkło” 

Artykuły z panelami słonecznymi

- Towar powinien zostać bezpiecznie zapakowany i umieszczony na europalecie.
- Opakowanie transportowe należy oznaczyć etykietą z kieliszkiem „ostrożnie szkło” 



Pozostałe urządzenia

CUTFOX 10

CF 500

CF 3000

WF 1000

- Przed zapakowaniem należy przygotować urządzenie do transportu w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Transport urządzenia powinien mieć miejsce w zamkniętej skrzyni transportowej.
- Skrzynia powinna być zapakowana w kartonowe opakowanie transportowe lub umieszczona na palecie.
- Wnętrze opakowania transportowego powinno być wypełnione wypełniaczem w taki sposób, aby uniemożliwić przemieszczanie się skrzyni transportowej we wnętrzu opakowania.
- Transport jest dopuszczalny wyłącznie w pozycji pionowej, opakowanie transportowe należy oznaczyć etykietą z oznaczeniem góra / dół 
- Opakowanie transportowe należy oznaczyć etykietą z kieliszkiem „ostrożnie szkło” 

2018-07-24